

Con SMARTOP™ semplificate l'utilizzo della vostra bombola di gas

Risparmiate tempo
Chiusura veloce
dell'erogazione
del gas con la leva on/off -
facile movimentazione
grazie
al tappo ergonomico.

Risparmiate gas
Nessuna perdita di
gas grazie alla leva on/
off - verifica immediata
del contenuto
con il manometro
permanente.

**Lavorate in
condizioni di
sicurezza**
Chiusura veloce - Valvola
protetta.




Air Liquide Italia Service S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano
☎ +39 02 30464994
✉ servizioclienti@airliquide.com
🌐 it.airliquide.com
🐦 @AirLiquide_IT
🌐 [linkedin.com/company/airliquide](https://www.linkedin.com/company/airliquide)




Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'Industria e la Sanità. Presente in 80 paesi con circa 67.000 collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,7 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, Azoto e Idrogeno sono piccole molecole essenziali per la vita, la materia e l'energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell'attività del Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902. L'ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire a un mondo più sostenibile.

SMARTOP è un marchio di Air Liquide. Febbraio 2017

CIM - Mod. 013-27321 (01/19) - Gi&Gi srl  Stampa ecosostenibile



Intelligente, semplice, unico



SMARTOP™

La più semplice valvola intelligente



Leva on/off

- Facile apertura
- Interruzione immediata dell'erogazione di gas
- Stato on/off facilmente visibile



Misurazione permanente del contenuto

- Monitoraggio immediato del contenuto
- È possibile ottenere una lettura anche quando l'erogazione viene arrestata

Funzione RPV/NRV

- Mantiene una pressione minima nella bombola
- Nessuna contaminazione da riflusso durante l'uso e lo stoccaggio



Tappo ergonomico

- Facile movimentazione della bombola
- Affidabile protezione permanente per la valvola

Istruzioni

- 1** Verificate che la leva sia in posizione off



- 3** Aprite la leva on/off



- 2** Verificate che l'erogatore sia in posizione off e collegate il vostro erogatore a SMARTOP™



- 4** Impostate la pressione di mandata o la portata sul vostro erogatore



- 5** Siete pronti!

Per maggiori informazioni consultate il manuale di istruzioni